

Rood: Afvoerlucht (warm)

Blauw: Toegevoerde lucht (koud)

Juiste ventilatie is de basis voor het goed functioneren van een absorptiekoelkast.
Tijdens het koelproces ontstaat er warmte aan de achterzijde van de koelkast.
Als de warme lucht onvoldoende kan wegstromen zal de koelprestatie naar beneden gaan en het energieverbruik toenemen.
Onjuiste ventilatie kan zelfs de levensduur van de koelkast verkorten.

Er dient **200 cm²** vrije luchtdoorlaat ingebouwd te worden zowel aan de boven- als onderzijde.
Laat ook altijd minimaal **20 mm** ruimte tussen de achterkant van de koelkast en de meubelwand.

